



Инструкция по установке драйвера виртуального COM-порта для соединения по USB


Если Вы впервые используете кабель для программирования через USB-порт, Вам необходимо выполнить установку драйвера виртуального COM-порта. Возможно, Вам придется повторить эту процедуру после переустановки Windows, случайного удаления части файлов драйвера или установки дополнительных USB-портов.

- 1) Распакуйте архив ft232.zip в отдельную папку, например, D:\ft232. Лучше, если это будет директория с дистрибутивами. Мы не рекомендуем удалять содержимое созданной папки. Файл ft232.zip упакован стандартным архиватором WinZip. Файл ft232.exe является самораспаковывающимся архивом.
- 2) Подключите один конец кабеля с разъемом USB типа «А» к **включенному** компьютеру, на котором закончился процесс загрузки Windows. Другой конец кабеля, с двумя разъемами типа DB-9 **никуда подключать не надо**. Автоматически должен начаться стандартный процесс установки дополнительного оборудования, который займет некоторое время. На старых компьютерах оно может оказаться значительным.




- 3) В появившемся окне мастера нового оборудования жмем кнопку «Далее» и соглашаемся произвести поиск подходящего драйвера для устройства. Рисунки в тексте приведены для русской версии Windows 2000. Если у Вас другая операционная система, они будут незначительно отличаться.









- 4) Убедитесь, что установлена галочка «размещение будет указано» и нажмите «Далее».




- 5) В появившемся окне необходимо нажать кнопку «Обзор» и в стандартном окне указать путь к папке с распакованным архивом ft232.zip (например, D:\ft232). Нажмите «Открыть».





- 6) По окончании поиска нажмите «Далее». Для завершения работы мастера установки нового оборудования нажмите «Готово».




- 7) По окончании установки USB Serial Converter запустится мастер установки последовательного порта.




- 8) Повторяется уже пройденная выше процедура установки оборудования с использованием мастера нового оборудования. В появившемся окне надо нажать «Далее» и согласиться с поиском подходящего драйвера для устройства, также нажав «Далее».




9) Должна стоять галочка «размещение будет указано». Нажмите «Далее».




- 10) В появившемся окне нажмите «Обзор» и в стандартном окне укажите путь к папке с распакованным архивом ft232.zip. Нажмите «Открыть».



- 11) По окончании поиска нажмите «Далее».



12) Работа мастера установки нового оборудования завершена. Нажмите «Далее».



13) По завершении установки может потребоваться перезагрузка компьютера для того, чтобы изменения вступили в силу. Следует согласиться.
В результате установки в диспетчере устройств должны появиться два новых устройства: **USB Serial Converter** и **USB Serial Port**. Установка завершена.
Чтобы открыть диспетчер устройств, нажмите "Пуск" / "Настройка" / "Панель управления" / "Система". В появившемся окне выберите вкладку «Оборудование» и нажмите «Диспетчер устройств...».

