

## Подключение сенсорной кнопки ТВП

Кнопка ТВП состоит из 2-х блоков:

1) Блок питания. Устанавливается в зеленой секции пешеходного светофора и подключается к его сигналам (красный 220В и зеленый 220В относительно общего провода).

2) Собственно кнопки ТВП. Устанавливается на опоре, провода от блока питания и провода от контроллера подключаются к ней (все провода под постоянным напряжением не более 15В, гальванически развязанным с сетью).

